

# **BLAUPUNKT**

## **MONTE CARLO 750**

### **MANUAL DE USUÁRIO**

Tela capacitiva de 6,75 " / compatível com Apple CarPlay / Android Auto /  
Bluetooth integrado com transmissão de áudio / sintonizador AM / FM /  
AUX / iPod

# Conteúdo

|                                          |    |                                               |    |
|------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|
| Informação de Segurança.....             | 1  | Desconexão.....                               | 15 |
| Dicas de segurança.....                  | 1  | Música Bluetooth.....                         | 15 |
| Declaração de segurança.....             | 1  | Mudando faixas.....                           | 15 |
| Advertência.....                         | 1  | Reproduzir / Pausar.....                      | 15 |
| Instruções de instalação.....            | 2  | CarPlay (compatível com wireless).....        | 16 |
| Notas de uso.....                        | 3  | Efetuando / recebendo chamada.....            | 16 |
| Declarações.....                         | 3  | Reproduzindo música.....                      | 16 |
| Painel frontal.....                      | 4  | Usando o Mapa.....                            | 16 |
| Menu de início.....                      | 5  | Lendo mensagens.....                          | 16 |
| Rádio.....                               | 6  | Siri.....                                     | 16 |
| Mudança de FM/AM.....                    | 6  | Android Auto (compatível com wireless).....   | 17 |
| Busca automática e armazenamento de      |    | AUX.....                                      | 17 |
| estações.....                            | 6  | IPOD.....                                     | 18 |
| Reproduzir Estação Memorizada.....       | 6  | Configurações.....                            | 18 |
| Busca Manual de Estações.....            | 6  | Configurações gerais.....                     | 18 |
| Trocando de estação.....                 | 7  | Configurações avançadas.....                  | 19 |
| Reunindo estações.....                   | 7  | Teclas de controle de volante.....            | 20 |
| Reprodutor de Mídia.....                 | 7  | Configurações de áudio.....                   | 20 |
| Inserindo USB com arquivos de mídia..... | 7  | Configurações de Exibição.....                | 21 |
| Formatos Compatíveis.....                | 7  | Configurações de Bluetooth e Dispositivo..... | 22 |
| Reproduzindo música.....                 | 8  | Dispositivo Apple Carplay.....                | 22 |
| Reproduzindo vídeo.....                  | 9  | Dispositivo Android.....                      | 23 |
| Ver imagens.....                         | 9  | Resetar senha WIFI.....                       | 23 |
| Reproduzindo conteúdo de pasta.....      | 10 | Trocar nome de dispositivo.....               | 23 |
| Busca por primeira letra.....            | 10 | Configurações de Rádio.....                   | 23 |
| Mudando as faixas.....                   | 10 | Problemas e Soluções comuns.....              | 25 |
| Reproduz / Pausa.....                    | 11 |                                               |    |
| Modos de Reprodução.....                 | 11 |                                               |    |
| Mãos livres.....                         | 11 |                                               |    |
| Busca por Dispositivo Bluetooth.....     | 12 |                                               |    |
| Emparelhamento Bluetooth.....            | 12 |                                               |    |
| Conexão Automática.....                  | 12 |                                               |    |
| Baixar agenda telefônica.....            | 12 |                                               |    |
| Recebendo / efetuando chamada.....       | 14 |                                               |    |
| Modo mãos livres e modo privado.....     | 14 |                                               |    |

# Informação de Segurança

---

## Dicas de segurança

- Dirija de acordo com os regulamentos de condução e obedeça às leis de trânsito;
- Preste atenção ao aviso no manual e evite as operações mencionadas durante a instalação e uso. Ignorar qualquer aviso pode levar a uma situação de perigo;
- Não use nenhuma função que possa distrair sua atenção enquanto estiver dirigindo. Essas funções devem ser usadas com o veículo em situação de estacionamento. Se você precisar executar a função, estacione o veículo em local seguro, apropriado e use o freio de estacionamento para evitar acidentes;
- Enquanto estiver dirigindo, mantenha o volume da música em um estado que não afete nenhum alerta de segurança e verifique se o motorista consegue ouvir o entorno através dos vidros. O motorista pode não ouvir um alerta de emergência ou algum aviso de trânsito devido ao alto volume no interior do veículo e pode vir a causar um acidente de trânsito;
- Por razões de segurança, o motorista do veículo não deve assistir ao vídeo quando em movimento, ative a função "freio de estacionamento" nas configurações do sistema;
- Não insira seu dedo, material estranho ou material condutor no espaço ou na ranhura;
- Não use fones de ouvido ao dirigir;
- Não use o produto para nenhuma outra função, exceto para navegação e multimídia;
- Qualquer acessório deve corresponder aos parâmetros do produto durante a substituição; Acessórios inadequados podem danificar o produto e causar graves acidentes de segurança, resultando em ferimentos pessoais;

## Declaração de segurança

- Este produto é o equipamento auxiliar para aprimorar a experiência de dirigir, mantenha a segurança em primeiro lugar e nunca seja descuidado ou deixe de fazer uso do julgamento das situações. Evite usar qualquer função que possa afetar sua segurança ao dirigir, caso contrário, qualquer acidente causado por operação incorreta não tem relação com nossa empresa; tome a situação real como base para o processamento da informação; já que a navegação no mapa funciona apenas como referência, observe as condições reais da estrada;
- O provedor do mapa de navegação é responsável pelos dados do mapa de navegação;
- Por favor, siga os passos no manual. Qualquer lesão grave, morte ou dano à propriedade causado pela operação que não é mencionada no manual não tem relação com nossa empresa;

## Advertên

- Não desmonte, instale ou repare o produto você mesmo. Entre em contato com o pessoal de serviço especificado pelo fabricante primeiro, se necessário. A operação por uma pessoa sem equipamento eletrônico, modificação de veículo ou outro treinamento relacionado pode causar acidentes, incêndios, choques elétricos ou outros perigos;
- Por favor, não altere arbitrariamente o sistema;
- Não aproxime o produto do fogo nem o deixe em contato com líquidos e evite danos ao produto que possam causar choque elétrico, incêndio e outros acidentes;

- Não instale nem use este produto em um ambiente que não atenda às condições de instalação. Não respeitar essas indicações pode causar danos à unidade ou ferimentos ao usuário;
- Não altere arbitrariamente a frequência de emissão, nem aumente a potência de transmissão (incluindo a adição de um amplificador de potência de RF), nem adicione uma antena externa ou use outras antenas de transmissão;
- Não interfira nos serviços legítimos de radiocomunicação enquanto estiver usando o produto. Quando ocorrer interferência, o usuário deve parar imediatamente de usar o produto e o produto não deve ser usado, a menos que a interferência desapareça;

### **Aviso da FCC**

- Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes condições:
  - (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
  - (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

## **Instruções de instalação**

---

- O veículo deve atender à tensão, corrente e potência necessárias, verificar as condições antes da instalação;
- A instalação deve ser feita enquanto a bateria do veículo estiver desconectada;
- Verifique se o produto foi instalado com um fusível;
- A instalação do produto não deve afetar a segurança da operação e função do veículo;
- A posição de instalação não deve bloquear a visão do motorista e não deve estar onde devem estar os freios, volante, cintos de segurança, airbags e outros equipamentos de segurança do veículo;
- Confirme a condição de correspondência da interface do veículo antes de instalar este produto, use o plugue de conexão apropriado se a interface não corresponder;
- Familiarize-se com a conexão do veículo antes da instalação, confirme a posição da tubulação, fiação elétrica, tanque de combustível e outros componentes do sistema do veículo. Não toque ou danifique esses componentes e evite expor cabos que possam causar corrosão, vazamentos, etc .;
- Não instale em lugar de condensação, locais com água encharcada, alta umidade, contendo poeira e fumaça de óleo. Se a água, a umidade, a poeira e a fumaça do óleo entrarem no produto, isso poderá causar fumaça, incêndio ou falha;



desligue imediatamente a unidade e entre em contato com o centro de serviço;


- Se o produto apresentar algum defeito ou dano grave, pare de usá-lo e entre em contato com o centro de atendimento ao cliente imediatamente;
- Não está dentro do escopo da garantia perda ou corrupção de dados devido à operação sem respeitar o manual de instruções ou danos causados ao produto;

## **Declarações**

---

- Este manual apresenta principalmente a função e o método de operação do produto. Deve ser usado apenas como diretrizes de operação do usuário, não como base para outros critérios e serviços de manutenção;
- Quando houver uma melhoria nos produtos, as especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, consulte o fornecedor para obter mais detalhes;
- Sem a nossa autorização, o conteúdo deste manual não será utilizado para outros fins comerciais;
- A interpretação final deste manual será de propriedade do fabricante.


## Painel frontal



- ① Voltar à tela de início
- ② Acessar o comando de voz
- ③ Aumenta o volume
- ④ Abaixa o volume
- ⑤ Ativa / desativa o MUTE

## Menu de início

---




|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>FM/AM</b>        | Escutar rádio FM / AM;                                    |
| <b>Phone</b>        | Chamadas através do sistema “mãos-livres”;                |
| <b>Bluetooth</b>    | Reproduz áudio Bluetooth;                                 |
| <b>Android Auto</b> | Conecta-se com os smartphones Android;                    |
| <b>USB</b>          | Reproduz música / vídeo armazenados em uma memória USB;   |
| <b>CarPlay</b>      | Conecta-se com os smartphones Apple;                      |
| <b>iPod</b>         | Conecta-se com os iPhone / iPod;                          |
| <b>AUX</b>          | Permite escutar áudio analógico de dispositivos externos; |
| <b>Settings</b>     | Define os parâmetros e configurações da unidade;          |
| <b>Screen off</b>   | Apaga a tela;                                             |
| <b>Clock</b>        | Visualiza o relógio;                                      |
| <b>EQ</b>           | Configura diferentes equalizações;                        |

# Rádio

---

(Somente FM)



## Mudando entre FM/AM

Toque  para alternar entre FM e AM;

## Busca automática e memorização de estação

Toque  para procurar automaticamente e memorizar a estação; quando a procura tiver sido concluída, a primeira estação de rádio é reproduzida e a lista exibida;

## Reproduz estação memorizada

Toque ,  ou  e selecione a estação a ser reproduzida na lista.

## Procura manual por estações

1. Toque ou mantenha tocado  ou  para procurar automaticamente a estação de rádio.  
Quando a estação for encontrada, o processo de procura para e é reproduzida a estação atual, caso queira seguir procurando, toque no botão para repetir o processo;
2. Se não houver uma estação programada, deslize seu dedo para a esquerda ou direita na tela para procurar a

estação de rádio. Se a estação for pesquisada, o processo irá parar e reproduzir a estação atual e depois você pode deslizar o dedo para procurar novamente;

### Mudança de estações

1. Ao reproduzir uma estação programada, toque em   para mudar para a estação anterior ou seguinte;
2. Ao reproduzir uma estação programada, deslize seu dedo para a esquerda ou direita na tela para alternar para a estação anterior ou seguinte;
3. Toque  ou  para ajustar a frequência de rádio com precisão;
4. Deslize  esquerda ou direita para ajustar a frequência de rádio;

### Coleta de estações

1. Toque na metade superior da estação que está sendo reproduzida agora, ela mostrará algumas das estações coletadas; toque em  para coletar a estação atual, toque em  para tocar a estação;
2. Toque em  e então em  na lista FM ou AM para coletar a estação;
3. Quando o  muda de cor, toque novamente, a coleção é cancelada;
4. Toque   , então toque em  para cancelar a coleta;
5. Toque e mantenha em  para cancelar a coleta;

## Reprodutor multimídia


---

Insira uma unidade flash USB com arquivos de mídia.

### Formatos compatíveis

1. Música: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV, M4A, OGG ,etc.;
2. Vídeo: 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, VOB, WMV, M4V, etc.;
3. Foto: JPG, PNG, BMP;

## Reproduzir música




Toque em  , selecione  para mostrar a lista de música. Arraste para cima e para baixo na lista, toque na música selecionada para reproduzir e ajuste o progresso da reprodução na barra de progresso; toque em  para retornar à interface do player;

## Reproduz vídeos



Toque em , selecione  para exibir a lista de vídeos. Arraste para cima e para baixo na lista, toque no vídeo selecionado para reproduzir. Toque na tela para sair do modo de tela cheia;

## Visualizar fotos



Ao reproduzir música ou vídeo, toque em , e então toque em  para exibir a lista de imagens. Arraste para cima e para baixo na lista, toque na imagem selecionada para visualizá-la; toque em  ou  para ver a imagem anterior ou a próxima, ; Toque em  para retornar a lista;


Aumente ou diminua o zoom com o movimento de pinça usando dois dedos e toque duas vezes para retornar ao tamanho original.

## Reproduz o conteúdo da pasta



Ao reproduzir música ou vídeo, toque em **Playing**, então toque em **Tracks** para alternar para o modo de pasta e sairá do modo se o usuário tocar novamente;

## Busca por primeira letra



Toque **Search** ou toque no círculo ao arrastar a barra de progresso para procurar rapidamente o arquivo pela primeira letra;

## Mudar de faixas

1. Toque  ou  , para mudar para a próxima faixa ou para a anterior;
2. Deslize para a esquerda / direita na interface de reprodução para alternar para a música anterior ou a próxima;

## Reproduz / Pausa

Toque  para reproduzir, toque  para pausar;

## Modos de reprodução

 Modo de reprodução sequencial;


 Modo de ciclo único;

 Modo de reprodução aleatória;

## Mãos livres

---


A conexão Bluetooth não está disponível quando o Apple CarPlay está ativado.



## Procurar por dispositivo Bluetooth

Verifique se o dispositivo que você deseja conectar está ligado e com permissão para ser detectado; Usando um dispositivo móvel para procurar o produto, o nome será exibido no seu dispositivo móvel;

ou toque  **Search** para procurar os dispositivos Bluetooth ao redor. Todos os dispositivos pesquisados serão exibidos na tela.




## Emparelhamento Bluetooth

No dispositivo móvel, toque no nome do produto ou escolha o dispositivo no qual deseja se conectar e aguarde a conexão.


## Conexão automática


Se o dispositivo conectado estiver fora do alcance operacional, a conexão Bluetooth será automaticamente desconectada. Se o usuário não fechar a função Bluetooth, o Bluetooth se reconectará automaticamente quando o dispositivo retornar à faixa de operação em alguns minutos.

## Download da agenda




Toque **Download** Para baixar a lista telefônica do dispositivo móvel, neste momento, serão exibidas as notificações de download na tela do dispositivo móvel, toque em SIM para fazer o download, toque em NÃO para não fazer o download.





### Chamada recebida / chamada efetuada



1. Disque o número de telefone para ligar;
2. Selecione um nome na lista telefônica para ligar;
3. Escolha um registro no histórico de chamadas para chamar;
4. Ao receber uma chamada, escolha receber ou desligar;

### Modo mãos-livres e modo privado

Durante uma chamada, toque em  e em  para alternar entre o modo mãos livres e o modo privado; Toque  para silenciar o microfone para que o receptor não possa ouvir do seu lado.

## Desconexão


1. Toque no nome do dispositivo conectado para desconectá-lo;
2. Toque na lixeira ao lado do nome do dispositivo para desconectar;
3. Finalize a conexão diretamente no dispositivo móvel;

## Música / Áudio Bluetooth

---

O produto suporta os protocolos A2DP, AVRCP, PBAP e HFP;

Verifique se o volume do dispositivo Bluetooth está no máximo.



## Mudar de faixas

1. Toque  ou  , para mudar para a próxima faixa ou para a anterior;
2. Deslize para a esquerda / direita na interface de reprodução para alternar para a música anterior ou a próxima;

## Reproduz / Pausa


Toque  para reproduzir, toque  para pausar;

## CarPlay (Compatível com o CarPlay Wireless (sem fio))

---

Usando o cabo Lightning da Apple para conectar o iPhone ao produto, será exibida automaticamente a interface do CarPlay; O usuário pode operar diretamente na unidade as funções comuns do iPhone.

Compatibilidade: iPhone5 mínimo; iOS necessário: mínimo iOS 7.1.



### **Efetuar / receber chamada**

Toque na interface principal do modo CarPlay para gerenciar chamadas;

### **Reproduzir música**

Toque na interface principal do modo CarPlay para acessar todo o seu conteúdo do iTunes;

### **Usar mapa**

Toque na interface principal do modo CarPlay para que o iPhone mostre o caminho;

### **Mensagens**

Toque na interface principal do modo CarPlay para enviar mensagens ou verificar mensagens não lidas;


### **Siri**

1. Pressione e segure a tecla Apple Home no produto ou iPhone para usar o assistente de voz Siri e poder fazer uma chamada, tocar música, abrir o mapa e outros comandos de voz;
2. Toque na tecla Siri no painel frontal;
3. Quando o iPhone estiver conectado, ative a Siri usando o controle do volante (disponível em alguns carros);
4. Controle com "Hey, Siri";

## Android Auto (Compatível com Android Auto Wireless (sem fio))

---

Conecte o telefone Android com o cabo USB padrão, os motoristas poderão curtir a música do seu telefone, ver o caminho com o Google Maps ou outro aplicativo de navegação, também fazer ou receber uma ligação. O usuário deve ativar o Bluetooth no telefone e na unidade ao mesmo tempo. Sistema operacional Android necessário: 5.0 ou superior. (O aplicativo Android Auto deve ser instalado no telefone antes de ser feita a conexão - exceto no Android 10)



Abre os mapas;



Abre a tela de ligações;



Cartão “agora”, toque nos cartões para acessar o music player ou o mapa e também para efetuar uma ligação;



Abre ou seleciona aplicativo de música;



Retorna à tela nativa da unidade;



Toque para falar (habilita assistente de voz)

## AUXILIAR

---

Conecte um dispositivo externo para conectar o áudio analógico.

# IPOD


---

**Conecte um iPhone / iPod;**

## Configurações

---



### Configuração geral



1. Toque para selecionar o fuso horário na região;
2. Toque para configurar a data, toque em OK para configurar;
3. Toque para configurar a hora, toque em OK para configurar;
4. Abrir / fechar o modo 24H;
5. Abrir / fechar o modo de ajuste automático;
6. Abrir / Fechar o Auto Start para Android Auto (modo de projeção automática do Android ativo ou não);
7. Toque para selecionar o idioma e, em seguida, toque em OK para reiniciar automaticamente;
8. Digite as configurações avançadas;
9. Abrir / fechar o modo de atraso da câmera de visão traseira;
10. Abrir / Fechar o modo de atraso de desligamento do ACC;
11. Toque para restaurar as configurações de fábrica;


### Configurações avançadas

Digite a senha 0000




1. Abra / feche o modo Ativar trajetória;
2. Abrir / fechar modo de trajetória dinâmica;
3. Toque para escolher a configuração de ajuste de linhas estáticas;
4. Toque para escolher a posição de direção esquerda ou a posição de direção direita (para CarPlay),  
reconecte para fazer efeito;
5. Toque  para retornar;
6. Controle de volante;

### **Botões do controle de volante**



Quando **SWC** estiver girando, toque nos itens que deseja configurar. Pressionar uma tecla no volante quando a tela abrir uma janela com **“Pressione a tecla física no volante”**, a tecla manterá a função do item depois de tocar em **【confirmar】** com o item mostrando **【Ativado】** (repita todos os itens desejados antes de confirmar). Uma tecla possui apenas uma função após a configuração de uma vez. Toque em **【Calibrar】** para recalibrar a tecla.

## Configurações de áudio




1. Abrir / Fechar bipe, um toque um bipe;
2. Abrir / Fechar efeito de volume;
3. Regule o efeito do subwoofer;
4. Ajuste o volume de cada mídia;



5. Selecione o efeito sonoro, escolha-o diretamente;


6. Mova o ponto original para ajustar o balanço da saída do alto-falante;

## Configurações da tela




1. Ajustar gamma;
2. Ajuste o brilho da tela (quando a luz do veículo estiver acesa, ajuste o brilho noturno);
3. Recuperar os valores predeterminados;

## Configuração de Bluetooth e do dispositivo




1. Abrir / Fechar Bluetooth;
2. Abrir / fechar conexão automática;
3. Atendimento automático ativo / inativo; quando ativo a chamada recebida será atendida automaticamente;
4. Abrir / fechar o download automático da agenda do celular; quando aberto, a unidade fará o download automático da agenda do celular quando for efetuada uma conexão Bluetooth (necesita permisso del teléfono móvil);

## Dispositivo Apple CarPlay



1. Abra o bluetooth do iPhone e clique na pesquisa que mostrará o dispositivo e ele se conectará ao CarPlay sem fio clicando no dispositivo.

## Dispositivo Android



1、Abra o celular bluetooth e clique na pesquisa que mostrará o dispositivo e o dispositivo sem fio Android irá se conectar quando você clicar no dispositivo


## Redefinir senha WIFI

1.Clique em redefinir senha do wifi e a senha do wifi da unidade será redefinida.

## Renomear dispositivo

1、Toque para modificar o nome da unidade;

## Configurações de rádio



1. Quando a qualidade da busca é ajustada para a esquerda, a sensibilidade de parada melhora (mais estações); no contrário, a sensibilidade de parada diminuirá (menos estações);
2. Toque para restaurar a sensibilidade de parada padrão;
3. Toque para seleccionar a região, não altere as configurações arbitrariamente;
4. Abrir / fechar o RDS;

Nota: arraste a etiqueta de rádio para cima para verificar a versão do produto

## Problemas e soluções comuns

Quando a unidade apresentar algum problema (falha)

1. Recupere (redefina) as configurações de fábrica;
2. Desligue e tente ligar novamente;
3. Verifique os fenómenos descritos na tabela abaixo e tente usar as soluções;
4. Entre em contato com o centro de serviço;

| Unidade / função | Fenômenos                                  | Soluções                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade          | Não pode ser ligado / desligado            | Verifique a conexão, se não estiver correta, tente reconectá-la;<br>Verifique o fusível principal, se estiver danificado, substitua-o;<br>Pressione a tecla de reset;                                                                               |
|                  | Sem som                                    | Ajuste o volume;<br>Confirme se a música e o vídeo são compatíveis ou não;<br>Confirme se a conexão do amplificador de potência está perdida;                                                                                                       |
| Marcha ré        | Imagem anormal                             | Saia do modo de ré e engate a ré novamente;<br>Verifique se a câmara está coberta por matéria estranha;<br>Verifique se o tipo de câmara de ré corresponde ou não;<br>Verifique o cabo do sinal de ré;                                              |
| Rádio            | Barulhento; Não consigo procurar a estação | Verifique se não há produtos de metal ao redor da unidade;<br>Dirija o veículo para o local onde o sinal de rádio é bom e olhe para a estação;<br>Se as soluções acima não forem válidas, verifique se a antena está desconectada, danificada, etc; |
| Bluetooth        | Falha ao conectar                          | Verifique se o Bluetooth do dispositivo móvel está ativado<br>Ligado e que a unidade já não esteja conectada a algum dispositivo ou ainda que o número de unidades pareadas já não tenha se excedido;                                               |
| Tocando USB      | Falha ao reproduzir                        | Verifique se o disco USB não está danificado;<br>Verifique se o formato do conteúdo é compatível;                                                                                                                                                   |

# **BLAUPUNKT**

## **MONTE CARLO 750**

### **MANUAL DE USUARIO**

Pantalla Capacitiva de 6,75" / Compatible con Apple CarPlay / Android Auto /  
Bluetooth Integrado con transmission de audio / Sintonizador AM/FM /  
AUX/iPod

# Contenido

|                                          |    |                                             |    |
|------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|
| Información de seguridad.....            | 1  | Disconexión.....                            | 15 |
| Consejos de seguridad.....               | 1  | Música Bluetooth.....                       | 15 |
| Declaración de seguridad.....            | 1  | Cambiando pistas.....                       | 15 |
| Advertencia.....                         | 1  | Reproducir / Pausar.....                    | 15 |
| Instrucciones de instalación.....        | 2  | CarPlay (compatible con inalámbrico) .....  | 16 |
| Notas de uso.....                        | 3  | Llamando / Recibiendo llamada.....          | 16 |
| Declaraciones.....                       | 3  | Reproduciendo música.....                   | 16 |
| Panel frontal.....                       | 4  | Usando el Mapa.....                         | 16 |
| Menú de inicio.....                      | 5  | Mensaje de averiguación.....                | 16 |
| Radio.....                               | 6  | Siri.....                                   | 16 |
| Cambio de FM/AM.....                     | 6  | Android Auto (compatible con inalámbrico).. | 17 |
| Búsqueda automática y almacenamiento de  |    | AUX.....                                    | 17 |
| estaciones.....                          | 6  | IPOD.....                                   | 18 |
| Reproducir Estación Memorizada.....      | 6  | Ajustes.....                                | 18 |
| Búsqueda Manual de Estaciones.....       | 6  | Ajustes Generales.....                      | 18 |
| Cambiando Estaciones.....                | 7  | Ajustes Avanzados.....                      | 19 |
| Reuniendo Estaciones.....                | 7  | Tecla de Mandos al Volante.....             | 20 |
| Reproductor de Medios.....               | 7  | Ajustes de Audio.....                       | 20 |
| Insertando USB con archivos de Medios... | 7  | Ajustes de Display.....                     | 21 |
| Formatos Compatibles.....                | 7  | Ajustes de Bluetooth y Dispositivo.....     | 22 |
| Reproduciendo Música.....                | 8  | Dispositivo Apple Carplay.....              | 22 |
| Reproduciendo Video.....                 | 9  | Dispositivo Android.....                    | 23 |
| Ver imágenes.....                        | 9  | Resetear Clave WIFI.....                    | 23 |
| Reproduciendo contenido de la carpeta... | 10 | Cambiar nombre de dispositivo.....          | 23 |
| Búsqueda por Primera Letra.....          | 10 | Ajustes de Radio.....                       | 23 |
| Cambiando Pistas.....                    | 10 | Problemas y Soluciones comunes.....         | 25 |
| Reproduz / Pausa.....                    | 11 |                                             |    |
| Modos de Reproducción.....               | 11 |                                             |    |
| Manos libres.....                        | 11 |                                             |    |
| Búsqueda por Dispositivo Bluetooth.....  | 12 |                                             |    |
| Emparejamiento Bluetooth.....            | 12 |                                             |    |
| Conexión Automática.....                 | 12 |                                             |    |
| Descarga de Catálogo Telefónico.....     | 12 |                                             |    |
| Llamada entrante / Llamada saliente..... | 14 |                                             |    |
| Modo manos libres y modo privado.....    | 14 |                                             |    |

# Información de seguridad

---

## Consejos de seguridad

- Conduzca de acuerdo con las normas de manejo y obedezca las leyes de tránsito;
- Preste atención a la advertencia en el manual y evite las operaciones que se mencionaron durante la instalación y el uso. Ignorar cualquier advertencia conduciría a un peligro;
- No utilice ninguna función que pueda dispersar su atención al conducir. Estas funciones deben usarse en el estado de estacionamiento. Si necesita la función, estacione el vehículo en la zona de seguridad y use el freno de mano para evitar accidentes de seguridad;
- Durante la conducción, mantenga el volumen de la música en un estado que no afecte a ninguna alerta de seguridad y asegúrese de que el conductor pueda escuchar el ruido por la ventana. Es posible que el conductor no escuche la alerta de emergencia o la señal de advertencia de la carretera debido al alto volumen en el vehículo y puede provocar un accidente de tráfico;
- Por cuestiones de seguridad, el conductor del vehículo no debe mirar el video, habilite la función "freno de estacionamiento" en la configuración del sistema;
- No inserte su dedo, una materia extraña o material conductor en el espacio o ranura;
- No use auriculares al conducir;
- No utilice el producto para ninguna otra función, excepto para navegación y multimedia.;
- Cualquier accesorio debe coincidir con los parámetros del producto durante el reemplazo; Los accesorios inadecuados pueden dañar el producto y causar graves accidentes de seguridad, lo que provocará lesiones personales.;

## Declaración de seguridad

- Este producto es el equipo auxiliar para aumentar la experiencia de manejo, por favor mantenga la seguridad en primer lugar y nunca sea descuidado o falta de juicio. Evite utilizar cualquier función que pueda afectar su seguridad durante la conducción, de lo contrario, los accidentes de seguridad causados por un funcionamiento incorrecto no tienen nada que ver con nuestra empresa; Tome la situación real como base para el procesamiento; Como la navegación del mapa, funciona solo como referencia, tenga en cuenta las condiciones reales del camino;
- El proveedor del mapa de navegación es responsable de los datos del mapa de navegación;
- Por favor, siga los pasos del manual. Cualquier lesión grave, muerte o daños a los bienes causados por la operación que no se menciona en el manual no tiene nada que ver con nuestra empresa;

## Advertencia

- No desmonte, instale ni repare el producto usted mismo. Póngase en contacto con el personal de servicio especificado por el fabricante primero si es necesario. La operación que realiza la persona que no tiene equipo electrónico, modificación del vehículo u otra capacitación relacionada puede causar accidentes, incendios, descargas eléctricas u otros peligros;
- Por favor no cambie arbitrariamente el sistema;
- No acerque el producto del fuego, ni deje en contacto con líquidos y evite daños al producto que puedan provocar descargas eléctricas, incendios y otros accidentes;

- No instale ni use este producto en un entorno que no cumpla con las condiciones de instalación. De lo contrario, puede causar daños a la unidad o lesiones al usuario;
- No cambie arbitrariamente la frecuencia de emisión, aumente la potencia de transmisión (incluida la adición de un amplificador de potencia de RF), agregue una antena externa o use otras antenas de transmisión;
- No interfiera con los servicios legítimos de comunicación por radio durante el uso del producto. Una vez que ocurre la interferencia, el usuario debe dejar de usar el producto inmediatamente y el producto no debe usarse a menos que la interferencia desaparezca;

### **Advertencia de la FCC**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones:

- este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
- este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar o peración indeseada.

## **Instrucciones de instalación**

---

- El vehículo debe cumplir con el voltaje, la corriente y la potencia requeridos, verifique las condiciones antes de la instalación;
- La instalación debe hacerse mientras la batería del vehículo está desconectada;
- Garantizar que el producto haya sido instalado con un fusible;
- La instalación del producto no debe afectar la seguridad del funcionamiento y la función del vehículo;
- La posición de instalación no debe bloquear la vista del conductor y no debe estar en el lugar donde deberían estar el freno, el volante, los cinturones de seguridad, las bolsas de aire y otros equipos de seguridad del vehículo;
- Confirme la condición de coincidencia de la interfaz del vehículo antes de instalar este producto, use el enchufe de parche apropiado si la interfaz no coincide;
- Familiarícese con la conexión del vehículo antes de la instalación, confirme la posición de la tubería, el cableado eléctrico, el tanque de combustible y otros componentes del sistema del vehículo. No toque ni dañe estos componentes y evite la exposición de cables que puedan causar corrosión, fugas, etc. ;
- No realice la instalación en lugar de condensación, sitios de agua empapada, alta humedad, que contengan polvo y humo de aceite. Si entra agua, humedad, polvo y humo de aceite en el producto, puede causar humo, fuego o fallas;
- No mueva ni desarme los tornillos, tuercas, pernos, clips, dispositivos fijos de conexión, accesorios, etc. existentes, no cambie ni retire el sistema de contacto incidental del vehículo y el clip de alambre, de lo contrario puede afectar la función de seguridad del automóvil;
- Para evitar la ocurrencia de daños por incendio en el producto o vehículo, no permita que se sobrecargue el circuito de suministro de energía existente al encender el producto; Asegúrese de que los cables de alimentación tengan un tratamiento de aislamiento y se instalen con fusibles, disyuntores y relés;
- Utilice cinta no conductora en el tratamiento de aislamiento, envuelva los extremos del cable y el cable

no utilizado; El tratamiento aislante correcto puede evitar la aparición de arco eléctrico, descarga eléctrica o incendio. Para no obstaculizar el pedal del freno, la caja de cambios y el volante, se puede usar una correa de plástico para fijar los cables. No haga que los cables entren en contacto con la superficie de alta temperatura, el calor puede dañar fácilmente los cables y provocar cortocircuitos, arco eléctrico o incendio;

- Fije el cable en la silla eléctrica u otras partes del vehículo donde no se raye ni se dañe el cable. Además, el cable debe fijarse en el lugar oculto lo más lejos posible, hará que el ambiente dentro del vehículo sea hermoso;
- No bloquee las rejillas de ventilación del flujo de aire; de lo contrario, podría producirse un sobrecalentamiento interno e incendios;
- Una vez completada la instalación, verifique la conexión del cable del vehículo, luego ejecute todas las funciones, incluidas las luces, los altavoces, el estéreo, la operación de marcha atrás y otros sistemas eléctricos, y asegúrese de que la función del vehículo sea normal y pueda usarse de manera segura.

## Notas de uso

---

- Utilice este producto en un rango de voltaje de 9 ~ 16V CC. Un voltaje no coincidente (demasiado alto o demasiado bajo) causará daños al producto y a la batería del vehículo;
- Utilice el fusible de 15 A;
- Opere el producto a una temperatura de -20 ° C a +70 ° C;
- Use el paño suave y húmedo para limpiar la mancha suavemente;
- Se recomienda no utilizar el producto en ambientes excesivamente húmedos. Si la función falla, apague el producto y reinicie después de que se haya dispersado la humedad;
- Cuando el sistema operativo se bloquea y afecta la conducción, estacione el vehículo en la zona de seguridad y reinicie la unidad;
- Cuando está en proceso de arranque en frío, es posible que no pueda mostrar con precisión la hora y la ubicación actuales, el usuario podría usar la función de posicionamiento GPS para corregirlo;
- El producto puede no funcionar normalmente debido a un camino lleno de baches. Los usuarios podrían reutilizar este producto cuando las condiciones de la carretera mejoren;
- Al reproducir video HD, se sugiere cerrar el sistema de navegación para evitar el tartamudeo;
- Objetos extraños o agua en la unidad pueden causar humo u olor. Cuando ocurra, apague inmediatamente la unidad y póngase en contacto con el centro de servicio;
- Si el producto tiene algún defecto o daño grave, deje de usarlo y comuníquese con el centro de atención al cliente de inmediato;
- No está dentro del alcance de la garantía que los productos no puedan ejecutarse normalmente, los datos se corrompen o se pierden debido a la operación sin instrucciones manuales o daños artificiales al producto;


## Declaraciones

---

- Este manual presenta principalmente la función y el método de operación del producto, solo se usa como pautas de operación del usuario, no como base para otros criterios y servicios de mantenimiento;

- Cuando haya una mejora de los productos, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso, consulte al proveedor para obtener más detalles;
- Sin nuestra autorización, el contenido de este manual no se utilizará para otros fines comerciales;
- La interpretación final de este manual será propiedad del fabricante.


## Panel frontal



- ① **Regresar a la pantalla de inicio**
- ② **Entrar en la página de voz**
- ③ **Aumenta el volumen**
- ④ **Disminuir el volumen**
- ⑤ **MUTE apagado / encendido**

## Menú de inicio

---




|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>FM/AM</b>        | <b>Escuche el programa de radio FM / AM;</b>              |
| <b>Phone</b>        | <b>Llamadas manos libres;</b>                             |
| <b>Bluetooth</b>    | <b>Reproduce música de audio Bluetooth;</b>               |
| <b>Android Auto</b> | <b>Conéctese al teléfono Android;</b>                     |
| <b>USB</b>          | <b>Reproduzca música / video en una unidad flash USB;</b> |
| <b>CarPlay</b>      | <b>Conéctate al iPhone;</b>                               |
| <b>iPod</b>         | <b>Conéctese a iPhone / iPod;</b>                         |
| <b>AUX</b>          | <b>Escuchar audio externo;</b>                            |
| <b>Settings</b>     | <b>Establecer los parámetros del producto;</b>            |
| <b>Screen off</b>   | <b>Apagar pantalla;</b>                                   |
| <b>Clock</b>        | <b>Visualización del reloj;</b>                           |
| <b>EQ</b>           | <b>Elija diferentes ecualizaciones;</b>                   |

# Radio

---

(FM solamente)



## Cambiando entre FM/AM

Toque  para alternar entre FM y AM;

## Búsqueda automática y almacenamiento de estación

Toque  para buscar automáticamente y guardar la estación; Cuando se completa la búsqueda, se reproduce automáticamente la primera estación de radio y se muestra la lista de radio;

## Reproduce Estación Almacenada

Toque ,  o  seleccione la estación en la lista para reproducir.

## Búsqueda manual por estación

1. Toque o mantenga tocado  o  para buscar automáticamente la estación de radio. Si se busca la estación, el proceso se detendrá y reproducirá la estación actual, y luego tocará el botón para buscar nuevamente;
2. Si no hay una estación preestablecida, el dedo se desliza hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla

para buscar la estación de radio. Si se busca la estación, el proceso se detendrá y reproducirá la estación actual, y luego se deslizará para buscar nuevamente;

## Cambio de Estación

1. Cuando reproduciendo una emisora presintonizada, toque   para cambiar a la estación anterior o siguiente;
2. Cuando se reproduce una estación preestablecida, el dedo se desliza hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para cambiar a la estación anterior o siguiente;
3. Toque  o  para ajustar con precisión la frecuencia de radio;
4. Deslize  hacia la izquierda o hacia derecha para ajustar la frecuencia de radio;

## Recopilación de estaciones

1. Toque la mitad superior de la estación que se está reproduciendo ahora, mostrará algunas de las estaciones recopiladas; Toque  para recopilar la estación actual, toque  para reproducir la estación;
2. Toque  **Radio**, luego  en la lista FM o AM para recopilar la estación;
3. Cuando  cambia de color, tócalo de nuevo, la recopilación se cancela;
4. Toque  **Radio**,  **Favorite**, luego toque  para cancelar la recopilación;
5. Tocar y sostener  para cancelar la recopilación;

## Reproductor multimedia


---

Inserte una unidad flash USB con archivos multimedia.

### Formatos compatibles

1. Música: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV, M4A, OGG, etc.;
2. Video: 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, VOB, WMV, M4V, etc.;
3. Foto: JPG, PNG, BMP;

## Reproducir música




Toque  , seleccione  para mostrar la lista de música. Arrastre hacia arriba y hacia abajo la lista, toque en la canción seleccionada para reproducir y ajuste el progreso de la reproducción en la barra de progreso; Toque  para volver a la interfaz del reproductor;

## Reproduce el video



Toque , seleccione  para mostrar la lista de videos. Arrastre hacia arriba y hacia abajo la lista, toque el video seleccionado para reproducir. Toque la pantalla para salir del modo de pantalla completa;

## Ver imágenes




Al reproducir música o video, toque , luego toque  para mostrar la lista de imágenes.

Arrastre hacia arriba y hacia abajo la lista, toque la imagen seleccionada para verla; Toque  o

 para ver la imagen anterior o siguiente, ; Toque  volver a la lista; Amplie o reduzca con

el movimiento de pinza con dos dedos y haga doble clic para retornar al tamaño original.

## Reproduce el contenido de la carpeta



Al reproducir música o video, toque  , luego toque  para cambiar al modo de carpeta, y saldrá del modo si el usuario lo toca nuevamente;

## Búsqueda de primera letra



Toque  o toque el círculo cuando arrastre la barra de progreso para buscar rápidamente el archivo por la primera letra;

## Cambiar pistas

1. Toque  o  , para cambiar a música anterior o siguiente;
2. Deslice el dedo hacia la izquierda / derecha en la interfaz de reproducción para cambiar a la música anterior o siguiente;

## Reproducir / Pausa

Toque  para reproducir, tocar  para pausar;

## Modos de reproducción

 Modo de reproducción secuencial;


 Modo de ciclo único;

 Modo de reproducción aleatoria;

## Manos libres

---


La conexión Bluetooth no está disponible cuando Apple CarPlay está activado.



### Buscar dispositivo Bluetooth

Asegúrese de que el dispositivo que desea conectar se haya encendido y se permita detectarlo; Usando un dispositivo móvil para buscar el producto, el nombre se mostrará en su dispositivo móvil;

o toque **[Q Search]** para buscar los dispositivos Bluetooth circundantes. Todos los dispositivos buscados se mostrarán en la pantalla.




### Emparejamiento Bluetooth

En el dispositivo móvil, toque el nombre del producto o elija el dispositivo en el producto para conectar, y luego espere la conexión.


### Conexión automática


Si el dispositivo conectado está fuera del rango operativo, la conexión Bluetooth se desconectará automáticamente. Si el usuario no cierra la función Bluetooth, el Bluetooth se vuelve a conectar automáticamente cuando el dispositivo vuelve al rango operativo en pocos minutos.

## Descargar guía telefónica




Toque **Download** para descargar la guía telefónica desde el dispositivo móvil, en este momento mostrará los avisos de descarga en la pantalla del dispositivo móvil, toque SÍ para descargar, toque NO para no descargar.





## Llamada entrante / Llamada saliente



1. Marque el número de teléfono para llamar;
2. Seleccione un nombre de la guía telefónica para llamar;
3. Elija un registro en el historial de llamadas para llamar;
4. Cuando reciba una llamada, elija recibir o colgar;

## Modo manos libres y modo privado

Durante una llamada, toque  y  para cambiar entre el modo manos libres y el modo privado;

Toque  para silenciar el micrófono para que el receptor no pueda escuchar de su lado.

## Desconexión


1. Toque el nombre del dispositivo conectado para desconectarlo;
2. Toque el basurero junto al nombre del dispositivo para desconectar;
3. Finalice la conexión directamente en el dispositivo móvil;

## Música / Audio Bluetooth

---

El producto es compatible con los protocolos A2DP, AVRCP, PBAP y HFP;

Asegúrese de que el volumen del dispositivo Bluetooth esté al máximo.



## Cambiar pistas

3. Toque  o  , para cambiar a música anterior o siguiente;
4. Deslice el dedo hacia la izquierda / derecha en la interfaz de reproducción para cambiar a la música anterior o siguiente;

## Reproducir / Pausa


Toque  para reproducir, tocar  para pausar;

## CarPlay (Compatible con CarPlay inalámbrico)

---

Usando el cable Lightning de Apple para conectar el iPhone al producto, y mostrará automáticamente la interfaz CarPlay; El usuario puede operar directamente las funciones comunes del iPhone en el producto.

Compatibilidad: mínimo iPhone5; IOS requerido: mínimo iOS 7.1.



### Llamar / recibir llamada

Toque la interfaz principal del modo CarPlay para llamadas;

### Reproducir música

Toque la interfaz principal del modo CarPlay para acceder a todo su contenido desde iTunes;

### Usar mapa

Toque la interfaz principal del modo CarPlay para que el iPhone le muestre el camino;

### Revisar mensaje

Toque la interfaz principal del modo CarPlay para enviar mensajes o verifique los mensajes no leídos;


### Siri

1. Mantenga presionada la tecla Inicio de Apple en el producto o iPhone para usar el asistente de voz Siri, como emitir una llamada, reproducir música, abrir el mapa y otros comandos de voz;
2. Toque la tecla Siri en el panel frontal;
3. Cuando el iPhone esté conectado, habilite Siri mediante el control del volante (algunos automóviles) ;
4. Control con "Hey, Siri";

## **Android Auto (Compatible con Android Auto inalámbrico)**

Conecte el teléfono Android con el cable USB estándar, los conductores pueden disfrutar de música desde su teléfono, ver el camino con Google Maps u otra aplicación de mapas y hacer o recibir una llamada. El usuario debe habilitar Bluetooth en el teléfono y el producto al mismo tiempo. Sistema operativo Android requerido: 5.0 o superior.

(La aplicación Android Auto debe estar instalada en el teléfono antes de conectarse - excepto para Android 10)



Abre mapas;



Abre el marcador;



Tarjeta “ahora”, toque las tarjetas para ir al reproductor de música o al mapa y también realice una llamada directamente;



Abre o selecciona aplicativo de música;



Retorna a la pantalla nativa;



Pulsar para hablar (habilitar asistente de voz)

## **AUXILIAR**

Conéctese para disfrutar de audio externo.

# IPOD


---

Conéctese a iPhone / iPod;


## Configuraciones

---

### Configuración general





1. Toque para seleccionar la zona horaria en la región;
2. Toque para configurar la fecha, toque OK para configurar;
3. Toque para configurar la hora, toque OK para configurar;
4. Abrir / cerrar el modo 24H;
5. Abrir / cerrar el modo de ajuste automático;



6. Abrir / Cerrar inicio automático para Android Auto (el modo de proyección automática de Android estando activo o no);
7. Toque para seleccionar el idioma y luego toque Aceptar para reiniciar automáticamente;
8. Ingrese la configuración avanzada;
9. Abrir / cerrar el modo de retardo de la cámara de visión trasera;
10. Abrir / Cerrar el modo de retraso de apagado del ACC;
11. Toque para recuperar la configuración de fábrica;

## Configuraciones avanzadas


Ingrese la contraseña 0000



1. Abra / cierre el modo Activar trayectoria;
2. Abrir / cerrar el modo de trayectoria dinámica;
3. Toque para elegir la configuración de Ajuste de trayectoria estática;
4. Toque para elegir la posición de conducción izquierda o la posición de conducción derecha (para CarPlay), vuelva a conectar para que surta efecto;


5. Toque  para retornar;
6. Mandos al volante;

## Botones de mandos al volante



Cuando  está girando, toque los elementos que desea configurar. Al presionar una tecla del volante cuando la pantalla abre una ventana con **“Presione la tecla física en el volante”**, la tecla mantendrá la función del elemento después de tocar  con el elemento mostrando  (repita todos los elementos deseados antes de confirmar). Una tecla tiene solo una función después de configurar por una vez. Toque  recalibrar la tecla.

## Configuraciones de audio




1. Abrir / Cerrar pitido, un toque un pitido;

2. Abrir / Cerrar efecto de volumen;
3. Regule el efecto del subwoofer;
4. Ajuste el volumen de cada medio;




5. Seleccione el efecto de sonido, elíjalo directamente;
6. Mueva el punto original para ajustar el balance de salida del altavoz;

## Configuraciones de pantalla




1. Ajustar gamma;
2. Ajuste el brillo de la pantalla (cuando la luz del vehículo esté encendida, ajuste el brillo nocturno);
3. Recuperar a los valores predeterminados;

## Configuración de Bluetooth y dispositivo




1. Abrir / Cerrar Bluetooth;
2. Abrir / cerrar conexión automática;
3. Recepción automática abierta / cerrada; si está abierto, la llamada entrante se recibirá automáticamente;
4. Abrir / cerrar la agenda telefónica de descarga automática; si está abierto, el producto descargará automáticamente la agenda del teléfono móvil cuando se realice la conexión Bluetooth (necesita permiso del teléfono móvil);

## Dispositivo Apple CarPlay



1. Abra el bluetooth del iPhone y haga clic en la búsqueda que mostrará el dispositivo y se conectará al CarPlay inalámbrico al hacer clic en el dispositivo.

## Dispositivo Android



- 1、 Abra el teléfono móvil bluetooth y haga clic en la búsqueda que mostrará el dispositivo y el dispositivo inalámbrico Android se conectará cuando haga clic en el dispositivo


## Restablecer contraseña WIFI

- 1.Haga clic en resto de contraseña wifi y la contraseña wifi de la unidad se restablecerá.

## Cambiar nombre del dispositivo

- 1、 Toque para modificar el nombre del producto.;

## Configuraciones de radio



1. Cuando la calidad de escaneo se ajusta a la izquierda, la sensibilidad de parada mejorará (más estaciones); el contrario, la sensibilidad de parada disminuirá (menos estaciones);
2. Toque para recuperar la sensibilidad de parada predeterminada;
3. Toque para seleccionar la región, no cambie la configuración arbitrariamente;
4. Abrir / cerrar RDS;

Nota: Arrastre hacia arriba en la etiqueta de radio para verificar la versión del producto

## Problemas comunes y soluciones

Cuando la maquina falla

1. Recuperación a la configuración de fábrica o reinicio;
2. Intente volver a encender;
3. Compruebe los fenómenos que se describen en la tabla a continuación e intente utilizar las soluciones;
4. Contactar al Centro de Servicio;

| Unidad / función  | Fenómenos                            | Soluciones                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad            | No se puede encender / apagar        | Verifique la conexión, si está rota, intente volver a conectarla;<br>Verifique el fusible principal, si está dañado, reemplácelo;<br>Presione la tecla de reinicio;                                                           |
|                   | Sin sonido                           | Ajusta el volumen;<br>Confirme si la música y el video son compatibles o no;<br>Confirme si se pierde la conexión del amplificador de potencia;                                                                               |
| Marcha atrás      | Imagen anormal                       | Salga del modo de inversión y vuelva a ingresar;<br>Compruebe si la cámara está cubierta por materias extrañas;<br>Compruebe si el tipo de cámara de retroceso coincide o no;<br>Verifique el cable de señal de marcha atrás; |
| Radio             | Ruidoso; No puedo buscar la estación | Asegúrese de que no haya productos metálicos alrededor de la unidad;<br>Conducir el vehículo al lugar donde la señal de radio es buena y buscar en la estación;                                                               |
| Bluetooth         | Fallo de conexión                    | Asegúrese de que el Bluetooth del dispositivo móvil esté activado encendido, la unidad no está conectada;                                                                                                                     |
| Reproduciendo USB | Falla al reproducir                  | Asegúrese de que el disco USB no esté dañado;<br>Asegúrese de que el formato del contenido sea compatible;                                                                                                                    |

# **BLAUPUNKT-U720AC**

## **USER'S MANUAL**

Capacitive 6.75"/Compatible with Apple CarPlay/Android Auto/  
Built in Bluetooth /Music Streaming/ AM/FM Receiver/ AUX/iPod

# Contents

|                                               |    |                                                  |    |
|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|
| Safety Information.....                       | 1  | Bluetooth Audio Music.....                       | 15 |
| Safety Tips.....                              | 1  | Switch Tracks.....                               | 15 |
| Safety Statement.....                         | 1  | Play/Pause.....                                  | 15 |
| Warning.....                                  | 1  | CarPlay（Support wireless Carplay）.....           | 16 |
| Installation Instructions.....                | 2  | Call Out / Receive Call.....                     | 16 |
| Usage Notes.....                              | 3  | Play Music.....                                  | 16 |
| Statements.....                               | 3  | Use Map.....                                     | 16 |
| Front panel.....                              | 4  | Check Message.....                               | 16 |
| Home menu.....                                | 5  | Siri.....                                        | 16 |
| Radio.....                                    | 6  | Android Auto(Support wireless Android auto)..... | 17 |
| FM/AM /Switching.....                         | 6  | AUX.....                                         | 17 |
| Automatic Search and Storage Station.....     | 6  | IPOD.....                                        | 18 |
| Play Preset Station.....                      | 6  | Settings.....                                    | 18 |
| Manual Search Station.....                    | 6  | General Settings.....                            | 18 |
| Switch Station.....                           | 7  | Advance settings.....                            | 19 |
| Collect Station.....                          | 7  | Steering Wheel key.....                          | 20 |
| Media Player.....                             | 7  | Audio Settings.....                              | 20 |
| Insert USB Flash Drive with media files... .. | 7  | Display Settings.....                            | 21 |
| Supporting Format.....                        | 7  | Bluetooth Settings and Device.....               | 22 |
| Play Music.....                               | 8  | Apple Carplay Device.....                        | 22 |
| Play Video.....                               | 9  | Android Device.....                              | 23 |
| View Picture.....                             | 9  | Rest WIFI Password.....                          | 23 |
| Play Folder Contents.....                     | 10 | Change device name.....                          | 23 |
| First Letter Search.....                      | 10 | Radio Settings.....                              | 23 |
| Switch Tracks.....                            | 10 | Common Problems and Solutions.....               | 25 |
| Play/Pause.....                               | 11 |                                                  |    |
| Playing Modes.....                            | 11 |                                                  |    |
| Hands-free.....                               | 11 |                                                  |    |
| Search Bluetooth Device.....                  | 12 |                                                  |    |
| Bluetooth Pairing.....                        | 12 |                                                  |    |
| Automatic Connection.....                     | 12 |                                                  |    |
| Download Phone Book.....                      | 13 |                                                  |    |
| Incoming call / Outgoing Call.....            | 14 |                                                  |    |
| Hands-free Mode and Private Mode.....         | 14 |                                                  |    |
| Disconnection.....                            | 15 |                                                  |    |

# Safety Information

---

## Safety Tips

- Please drive according to driving regulations and obey traffic laws;
- Please pay attention to the warning in the manual and avoid the operations that mentioned during the installation and use. The ignoring of any warning would lead to danger;
- Please do not use any function that would disperse your attention in driving. These functions should be used in the parking state. If you need the function, please park the vehicle in the security zone and use handbrake to avoid the occurrence of safety accidents;
- During driving, please keep the volume of music in the state that does not affect any security alert and make sure that the driver could be able to hear the noise out of the window. Driver may not hear the emergency alert or road warning signal because of high volume in vehicle and it may lead to traffic accident;
- For security considerations, driver in the vehicle should not watch the video, please enable the “handbrake test” function in system settings;
- Please do not insert your finger, a foreign matter or conductive material into the gap or slot;
- Please do not wear headset in driving;
- Please do not use the product for any other function except for navigation and multimedia;
- Any accessories should be matched with the parameters of the product during the replacing; Unsuitable accessories might damage the product and cause serious safety accidents, which will lead to personal injury;

## Safety Statement

- This product is the auxiliary equipment for increasing driving experience, please keep the safety in the first place and never be careless or lack of judgment. Please avoid using any function that may affect your safety during driving, otherwise the safety accidents caused by improper operation has nothing to do with our company; Please take the actual situation as the basis for the processing; Such as map navigation, it works only as a reference, please consider the actual road conditions;
- The navigation map provider is responsible for navigation map data;
- Please follow the manual steps. Any serious injury, death or goods damage that caused by the operation that does not be mentioned in the manual has nothing to do with our company;

## Warning

- Please do not disassemble, install or repair the product by yourself. Please contact the manufacturer specified service personnel first if it is necessary. The operation that conduct by the person who has not electronic equipment, vehicle modification or other related training may cause accidents, fire, electric shock, or other dangers;
- Please do not arbitrarily change the system;
- Please do not make products near the fire, contact liquid and avoid the damage to the product that may lead to electric shock, fire and other accidents;
- Please do not install and use this product in the environment that does not meet the installation

conditions. Otherwise it may cause the damage to the machine or injury to user;

- Please do not arbitrarily change the emission frequency, increase the transmission power (including add RF power amplifier), add external antenna or use other transmit antennas;

- Please do not make interference to legitimate radio communication services during the using of product. Once the interference occurs, user should immediately stop using the product and the product should not be used unless the interference is disappeared;

### **FCC Warning**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference,
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired, operation.

## **Installation Instructions**

---

- The vehicle must meet the voltage, current and power that required, please check the conditions before installation;

- The installation should be done while the battery of the vehicle is disconnected;

- To ensure that the product has been fitted with a fuse;

- The installation of the product should not affect the safety of the operation and function of the vehicle;

- The installation position should not block the driver's sight and should not be on the place that the brake, steering wheel, seat belts, airbags and other vehicle safety equipment should be;

- Please confirm the matching condition of the vehicle interface before install this product, use the appropriate patch plug if the interface is not matched;

- Please be familiar with the connection of the vehicle before installation, confirm the position of the piping, electrical wiring, fuel tank and other vehicle system components. Do not touch or damage these components and avoid the exposure of wires that may cause corrosion, leakage, etc.;

- Please do not conduct the installation in place of condensation, drench water sites, high humidity, containing dust and oil smoke. If water, moisture, dust and oil smoke enter the product, it may cause smoke, fire or failure;

- Please do not move or disassembled the existing screws, nuts, bolts, clips, connecting fixed appliances, accessories and so on, do not change or remove vehicle incidental contact system and wire clip, otherwise it may impair the function of automobile safety;

- In order to avoid the occurrence of fire damage to the product or vehicle, please do not allow the existing power supply circuit overload when power the product; Please be sure that the power wires have insulation treatment and install with fuses, circuit breakers and relays;

- Please use nonconductive tape in insulation treatment, wrap the ends of the wire and unused wire; correct insulating treatment can avoid the occurrence of electric arc, electric shock or fire. In order not to impede the brake pedal, gearbox and steering wheel, plastic belt could be used to fix the wires. Please do not make the wires contact high temperature surface, the heat can easily cause damage to the wires and lead to short circuit, arc or fire;

- Please fix the wire on the electric chair or other parts of vehicle where will not lead to the scratch or damage of wire. In addition, the wire should be fixed in the hidden place as far as possible, it will make the environment inside the vehicle beautiful;
- Please do not block the airflow vents, otherwise it may cause internal overheat and fire;
- After the installation is completed, please check the wire connection of the vehicle, then run all functions, including lights, speakers, stereo, reversing operation and other electrical systems and ensure that the vehicle function is normal and can be used safely.

## Usage Notes

---


- Please use this product in 9~16V DC voltage range. Mismatched voltage (too high or too low) will cause damage to the product and the battery of the vehicle;
- Please use the 15A fuse;
- Please operate the product at the temperature of -20°C to +70 °C;
- Use the soft wet cloth to wipe the stain gently;
- It is recommended to not use the product in excessive wet environment. If the function is failed, please shut down the product and restart after the moisture dispersed;
- When OS is crashed and affects driving, please park the vehicle in the safety zone and restart the machine;
- When it is in cold start process, it may not be able to accurately display the current time and location, user could use GPS positioning function to correct it;
- The product may not run normally because of bumpy road. Users could reuse this product when the road conditions improve;
- When playing HD video, it is suggested to close navigation system to avoid the stuttering;
- Foreign objects or water into the machine may cause the smoke or smell. When it occurs, please immediately shut down the machine and contact the service center;
- If the product has any fault or any serious damage, stop using and contact customer service center immediately;
- It is not in the scope of warranty that the products cannot run normally, data is corrupted or lost because of operation without manual instruction or artificial damage to the product;

## Statements

---

- This manual mainly introduces the function and operation method of the product, it is only used as user's operating guidelines, not as a basis for other criteria and maintenance services;
- When there is improvement of products, specifications and design are subject to change without notice, please consult the supplier for details;
- Without our authorization, the contents of this manual shall not be used for other commercial purposes;
- The final interpretation of this manual shall be owned by manufacturer.


## Front panel



- ① Return to home screen
- ② Enter voice page
- ③ Increase volume
- ④ Decrease volume
- ⑤ MUTE off/on

## Home menu

---




|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>FM/AM</b>        | <b>Listen to FM / AM radio program;</b>     |
| <b>Phone</b>        | <b>Hands-free phoning;</b>                  |
| <b>Bluetooth</b>    | <b>Play Bluetooth audio music;</b>          |
| <b>Android Auto</b> | <b>Connect to Android phone;</b>            |
| <b>USB</b>          | <b>Play music/video in USB flash drive;</b> |
| <b>CarPlay</b>      | <b>Connect to iPhone;</b>                   |
| <b>iPod</b>         | <b>Connect to iPhone/iPod;</b>              |
| <b>AUX</b>          | <b>Listen to External audio;</b>            |
| <b>Settings</b>     | <b>Set the parameters of the product;</b>   |
| <b>Screen off</b>   | <b>Close screen display;</b>                |
| <b>Clock</b>        | <b>Time clock display;</b>                  |
| <b>EQ</b>           | <b>Choose different EQ to listening;</b>    |

# Radio

---

(FM only)



## FM/AM /Switching

Touch  to alternate switch between FM and AM ;

## Automatic Search and Storage Station

Touch  to automatic search and save station; When search is completed, the first radio station is automatically played and the radio list is displayed;

## Play Preset Station

Touch  ,  or  select the station in the list to play.

## Manual Search Station

1. Touch or hold  or  to automatic search the radio station. If the station is searched, the process will stop and play the current station, and then touch the button to search again;
2. If there is no preset station, the finger swipes left or right on the screen to search the radio station. If the station is searched, the process will stop and play the current station, and then swipe to search again;

## Switch Station

1. When playing preset station, touch   to switch to the previous or next station;
2. When playing preset station, the finger swipes left or right on the screen to switch to the previous or next station;
3. Touch  or  to fine adjust radio frequency;
4. Sliding  left or right to rough adjust radio frequency;

## Collect Station

1. Touch upper half part of nowplaying station, it will show some of the collected stations; Touch  to collect current station, touch  to play the station;
2. Touch  then  in FM or AM list to collect station;
3. When  change color, touch it again, collection is cancelled;
4. Touch   Favorite ,then touch  to cancel collection;
5. Touch and hold  to cancel collection;

## Media Player


---

Insert USB Flash Drive with media files.

### Supporting Format

1. Music: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV, M4A, OGG ,etc.;
2. Video: 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG.,VOB, WMV, M4V,etc.;
3. Picture: JPG, PNG,BMP;

## Play Music




Touch  , select  to show the music list. Drag up and down the list, touch the selected song to play and adjust the play progress in the progress bar; Touch  to return to the player interface;

## Play Video



Touch , select  to show the video list. Drag up and down the list, touch the selected video to play. Touch the screen to exit full screen mode;

## View Picture



When playing music or video, touch , then touch  to show the list of picture. Drag up and down the list, touch the selected picture to view; Touch  or  to view previous or next picture; Touch  to return to the list; Scale by two fingers multi-touch and double click to original

size.

**Play Folder Contents**



When playing music or video, touch , then touch  to switch to folder mode, and it will exit the mode if user touch it again;

**First Letter Search**



Touch  or touch the circle when you drag the progress bar to fast search the file by the first letter;

**Switch Tracks**

- 1.Touch  or  , switch to previous or next music;
- 2.Using finger swipe left/right on the play interface to switch to previous or next music;

## Play/Pause

Touch  to play, touch  to pause;

## Playing Modes

 Sequential playing mode;


 Single cycle mode;

 Random play mode;

## Hands-free

---


The Bluetooth connection is not available when Apple CarPlay is on.



## Search Bluetooth Device

Please make sure that the device you desire to connect has been turned on and allowed to be detected; Using a mobile device to search the product, the name will be displayed on your mobile device;

or touch  Search to search the surrounding Bluetooth devices. All the devices searched will be displayed on the screen.




## Bluetooth Pairing

In the mobile device, touch name of the product or choose device on product to connect, and then wait for the connection.


## Automatic Connection


If the connected device is out of the operating range, the Bluetooth connection will be disconnected automatically. If user does not close the Bluetooth function, the Bluetooth is automatically reconnected when the device returns to the operating range in few minutes.

## Download Phone Book




touch **Download** to download phone book from mobile device, at this time it will show the download tips on the screen of mobile device, touch YES for download, touch NO for not download.





## Incoming call / Outgoing Call



- 1.Dial the phone number for calling;
- 2.Select a name from the phone book to call;
- 3.Choose a record in the call history for calling;
- 4.When call is coming in, choose receiving or hanging up;

## Hands-free Mode and Private Mode

During a call, touch  and  to switch between Hands-free mode and private mode; Touch



 to mute microphone so that the receiver cannot hear from your side.

## Disconnection


- 1.Touch the connected device name for disconnection;
- 2.Touch the dustbin next to the device name to disconnect;
- 3.End the connection directly on the mobile device;

## Bluetooth Audio Music

---

The product supports A2DP、AVRCP、PBAP and HFP protocol;

Make sure Bluetooth device volume is turned to max.



## Switch Tracks

- 1.Touch  or  to switch to previous or next music;
- 2.Using finger swipe left/right on the play interface to switch to previous or next music;

## Play/Pause


Touch  to play, touch  to pause or operate on the connected device;

## CarPlay (Support wireless Carplay)

---

Using Apple lightning cable to connect iPhone with the product, and it will automatically show the CarPlay interface; User could directly operate the common functions of iPhone on the product.

iPhone support: minimum iPhone5; Required iOS: minimum iOS 7.1.



### Call Out / Receive Call

Touch the main interface of CarPlay mode for Calling;

### Play Music

Touch the main interface of CarPlay mode to access all of your content from iTunes;

### Use Map

Touch the main interface of CarPlay mode to let the iPhone show you the way;

### Check Message

Touch the main interface of CarPlay mode for sending message or check unread message;

### Siri


1. Touch and hold Apple Home key on product or iPhone for using Siri voice assistant, such as issuing a call, playing music, opening the map and other voice commands;
2. Touch the Siri key on the front panel;
3. When iPhone is connected, enable Siri by steering wheel control (some cars) ;
4. Control with "Hey,Siri";

## Android Auto(Support wireless Android auto)

---

Connect Android phone by standard micro USB cable, drivers can enjoy the music from their phone, show the way with Google map or other map App and make or receive a call. User need to enable Bluetooth on phones and the product at the same time. Required Android OS: 5.0.

(Android Auto App must be installed on the phone before connecting)



- 【🏠】 Open map;
- 【☎️】 Open dialer;
- 【🎵】 Now card screen, tap cards to go to music player or map, and also make a call directly;
- 【🎧】 Open or choose music App;
- 【🕒】 Choose to return to native screen;
- 【🔇】 Push to talk(Enable voice assistant)

## AUX

---

Connect to enjoy external audio.

# IPOD


---

Connect to iPhone/ iPod;


## Settings

---

### General Settings





- 1.Touch to select the time zone in the region;
- 2.Touch to set date, touch OK for setting done;
- 3.Touch to set the time, touch OK for setting done;
- 4.Open/Close 24H mode;
- 5.Open/Close Auto Adjust mode ;



- 6.Open/Close auto launch for Android Auto(Android auto projection mode is active or not);
- 7.Touch to select language, and then touch OK to restart automatically;
- 8.Enter advance settings;
- 9.Open/Close Rear View Camera Delay mode;
- 10.Open/Close ACC OFF Delay mode;
- 11.Touch to recovery to factory settings;


## Advance settings

Enter password 0000




1. Open/close the Enable Trajectory mode;
2. Open/close the Dynamic Trajectory mode;
3. Touch to choose the Static Trajectory Adjust setting;
4. Touch to choose left driving position or right driving position (for CarPlay), reconnect to take effect;
5. Touch  to return;
6. Steering wheel control;

## Steering Wheel key



When the **SWC** is rotating, Touch the wanted items to set. Pressing one steering wheel key when the screen pop a window with **“Press the physical key on the steering wheel”**, the key will keep the function of the item after touching **【confirm】** with the item displaying **【Activated】** (repeat all wanted items before confirm). One key has just a function after setting for once. Touch **【Calibrate】** to recalibrate the key.

## Audio Settings




- 1.Open/Close beep, one touch one beep;
- 2.Open/Close loudness effect;
- 3.Regulate subwoofer effect;
- 4.Adjust the volume of each media;




5. Select the sound effect, choose it directly;
6. Move original point to adjust the speaker output balance;

## Display Settings




1. Adjust gamma;
2. Adjust screen brightness (when vehicle light is on, adjust moon brightness);
3. Recover to default values;

## Bluetooth Settings and Device




- 1.Open / Close Bluetooth;
- 2.Open / Close automatic connection;
- 3.Open/Close automatic receiving; if open, the incoming call will be received automatically;
- 4.Open/Close automatic download phonebook; if open, the product will automatically download phonebook from mobile phone when Bluetooth connection is done(need permission of mobile phone );

## Apple Carplay Device



- 1、 Open iPhone bluetooth and click the search that will display device and wireless carplay will be connect when click the device.

## Android Device



- 1、 Open mobile phone bluetooth and click the search that will display device and wireless android auto will be connect when click the device


## Rest WIFI Password

- 1、 Click rest wifi password and the unit wifi password will be rest.

## Change device name

- 1、 Touch to modify the product name;

## Radio Settings



1. When the scan quality is adjusted to the left, the stop sensitivity will be improved (more stations); On the -

contrary, the stop sensitivity will be decreased(less stations);

2.Touch to recover to default stop sensitivity;

3.Touch to select the region, please do not change the settings arbitrarily;

4.Open / Close RDS;

Additin: Drag up on radio label to check product version

## Common Problems and Solutions

---

When the machine fails

1. Recovery to factory settings or reset;
2. Try reigniting;
3. Please check the phenomena that are described in the table below and try to use the solutions;
4. Contact Service Center;

| Machine/function | phenomena                       | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Machine          | Cannot power on/off             | Check the connection, if it is broken, try to reconnect it;<br>Check the main fuse, if it is damaged, replace it; Press reset key;                                                                                                                       |
|                  | No sound                        | Adjust the volume;<br>Confirm whether the music and video is supported or not;<br>Confirm whether the connection of the power amplifier is lost;                                                                                                         |
| Reversing        | Abnormal picture                | Exit reversing mode and enter again;<br>Check whether the camera is covered by foreign matters;<br>Check whether the type of reverse camera is matched or not;<br>Check the reversing signal cable;                                                      |
| Radio            | Noisy;Cannot search the station | Ensure there is no metal products around the machine;<br>Driving the vehicle to the place where the radio signal is good and search the station;<br>If the solutions above are invalid, please check whether the antenna is disconnected, damaged, etc.; |
| Bluetooth        | Connecting fail                 | Please make sure that the Bluetooth of mobile device is turned on, the machine is not connected;                                                                                                                                                         |
| USB playing      | Playing fail                    | Ensure the U disk is not damaged;<br>Please make sure that the format of content is supported;                                                                                                                                                           |